

Aufkleber.one

Verklebeanleitung Aufkleber (Nass und Trocken)

Was ist vorher zu beachten?

Der Untergrund muss trocken, sauber und fettfrei sein! Da der Aufkleber sonst nicht richtig haften kann. Reinigen Sie die Fläche ggf. mit Spiritus, Bremsenreiniger o.ä. Die beste Verarbeitungstemperatur liegt so zwischen 14 – 24 Grad. Verkleben Sie die Aufkleber schnellstmöglich. Bei längerer Lagerung achten Sie darauf, dass die Aufkleber Dunkel, Knitterfrei und trocken lagern.

Wann nass verkleben?

Bei großen Flächen und mehrzeiligen Beschriftungen (Schaufenster o.ä.) sollte nass verklebt werden.

Die Nassmethode wird angewendet, um Blasen- und Faltenbildung zu vermeiden. Durch den Wasserfilm wird eine unkontrollierte Vorverklebung verhindert.

Es wird aber auch mehr Zeit benötigt, da eine gewisse Austrocknung der Folie abgewartet werden muss bevor man das Übertragungspapier abziehen kann.

Da beide Klebmethoden ähnlich sind beschreiben wir hier die Trockenverklebung. Die zusätzlichen Arbeitsschritte bei der Nassverklebung markieren wir mit einem Sternchen*.

Die Montage

1. Legen Sie den Aufkleber auf einen festen Untergrund (z.B. Tisch) und reiben ihn vor dem abziehen noch einmal richtig fest (Manche Aufkleber werden von uns geknickt geliefert, was dem Aufkleber nicht schadet, da der Knick zwischen zwei Buchstaben oder zwischen den Motiven ist). Am besten funktioniert das mit einem Rakel, EC-Karte oder einer dicken CD-Hülle. Zur Not kann man es auch mit den Fingerspitzen machen. Einfach mit festem Druck über den Aufkleber rubbeln.

*Bei Nassverklebungen sprühen Sie bitte jetzt die zu beklebende Fläche mit einer Wasser-Spülmittelmischung so ein, dass die Fläche gleichmäßig nass ist. (auf eine Tasse Wasser kommt 1 Tropfen Spülmittel, nicht mehr.)

2. Ziehen Sie nun das Transparente Übertragungspapier vom Aufkleber von dem weißen Trägerpapier ab. Sollten Teile des Aufklebers am Trägerpapier haften bleiben, reiben Sie das hangen gebliebene Teil nochmals fest. Wenn es sich dennoch nicht löst, dann helfen Sie vorsichtig mit den Fingern oder kleinem Messer nach.

3. Kleben Sie den Aufkleber vorsichtig an die gewünschte Stelle. Achten Sie darauf, dass der Aufkleber nicht die falsche Stelle berührt und festklebt!

4. Reiben Sie nun den Aufkleber von innen nach außen mit einem Rakel oder ähnlichen richtig fest.

*Bei Nassverklebungen ist darauf zu achten, dass das Wasser möglichst komplett unter dem Aufkleber rausgedrückt wird. Danach muss der Aufkleber gut eine Stunde antrocknen, bevor Sie mit dem nächsten Schritt beginnen können.

5. Ziehen Sie nun das Übertragungspapier in einem sehr flachen Winkel ab. Wenn ein Teil des Aufklebers am Übertragungspapier hängen bleibt. Dann drücken Sie das Teil nochmals fest und helfen beim abziehen ein wenig mit den Fingern nach.

6. Streichen Sie den Aufkleber nun noch vorsichtig mit den Fingern nach.

Fertig!!!

*Da das im Klebstoff befindliche Restwasser nur langsam durch die Folie wegdiffundiert, empfehle ich, die Folienfläche nach 24 Stunden nachzurakeln, um die optimale Klebkraft zu erhalten.

Der Aufkleber entfaltet seine volle Klebekraft nach ca. 24-36 Stunden. Wir bitten Sie ca. 3 Tage auf Waschstraße oder Polierarbeiten zu verzichten. Dann werden Sie lange Freude an Ihrem Aufkleber haben.

Wir hoffen Sie sind mit unserem Service und Produkt zufrieden. Wenn dies nicht der Fall ist, lassen Sie es uns wissen.

Bitte denken Sie an eine positive Bewertung und vergeben in jeder Kategorie 5 Sterne.

Vielen Dank, ihr Team von Aufkleber.one

Aufkleber.one, Hüngersbergstraße.27, 66578 Schiffweiler, Tel.: 01522 / 69 71 278

Info@Aufkleber.one , www.Aufkleber.one

